


modena

Uvdr

Artikkelnummer:675002



Flott firkantet utepeis i MgO og glassfiber, med galvanisert og svartlakkert understell

Mål: L:88 B:88 H:45 (peis+stativ)

- *Farge:imitert lys grå betong med noe sjatteringer.*
- *Vekt:25 kg*
- *Gnistfanger som beskytter mot glør og gnister*
- *Pulverlakkert brannpanne i stål*
- *Ildrake inkludert*
- *Produsert i lettevekts komposittmateriale*

Skal plasseres på et ikke-brennbart underlag.

Bålpanna/Utepeisen skal også plasseres på en slik måte at den ikke utgjør noen brannfare. Hold god avstand til brennbare materialer. Utepeisen skal bare brukes på den måten den er tiltenkt. Peisen er kun for utendørs bruk.

Følg gjeldende regler og forskrifter der du bor.

Oppsyn

Utepeisen skal alltid være under oppsyn av voksen under bruk.

Hold barn og kjæledyr på trygg avstand. Ha gjerne slukkemiddel i nærheten.

Du må alltid følge de lokale brannforskriftene, serlig i de varme og tørre månedene i året. Du bør unngå å bruke peisen i sterk vind.

Brukerveiledning

Utepeisen er designet for vedfyring. Men det anbefales at det ikke fyres uforholdsmessig hardt.

Påse at all emballasje er fjernet før bruk.

Start med tørr opptenningsved/fliser og opptenningsull . Mat bålet med tørr og litt kraftigere vedfliser til du har oppnådd et godt bål. Deretter kan større kubber legges på bålet.

Ikke brenn malt/impregnert trevirke, palle-tre,søppel og hageavfall i utepeisen.

For høy varme kan skade produktet.

Avslutning av bålet.

La bålet brenne ut av seg selv. Ikke bruk vann eller pulverapparat for å slokke bålet.

Hvis du MÅ forlate ildstedet før det er sloknet av seg selv, kvel ilden med sand.

Ved krise, bruk slukkemiddel.

Rengjøring skal kun skje når peisen er fullstendig avkjølt.

Asken bør tømmes regelmessig og ved behov.

Ikke bruk rengjøringsmidler med slipende midler eller ovnsrens.

Tørk overflatene med mildt rengjøringsmiddel

Tørk av med klut og rent vann.

Etter bruk, og når peisen er helt kald, bør den tildekkes for vær og vind. Det bør helst ikke fylles med regnvann/vann. Når peisen ikke er i bruk bør den oppbevares på et tørt sted. Selvom den er motstandsdyktig mot frost anbefaler vi at peisen overvintres inne.

Om det oppstår rust på brennpannen kan dette utbedres med varmebestandig lakk.